
TOSHIBA

東芝IHクッキングヒーター 取扱説明書 家庭用

115 夕

BHP-M24AS BHP-M24A



ドロップインタイプ 200V 4000W(組込形)



このたびは東芝IHクッキングヒーターをお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に 理解してください。

お読みなったあとはお使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書と設置工事説明書を販売店又は工事店から必ず受けとって保管してください。


特長

IH クッキングヒーターは火を使わない電磁誘導加熱方式

IH(電磁誘導加熱)とは?

・・・なべ自体を発熱させます

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が鉄製なべを通るとき、なべ底にうず 電流が生じます。このうず電流がなべの電気抵抗によって熱に変わり、なべそ のものを発熱させます。



2600W高火力IHヒーター(左・右ヒーター) 素早く調理したい炒めものや、急いで湯を沸かしたいときに最適です。

8段階火力調節機能付

低火力連続加熱

煮込みや卵調理など微妙な火加減ができます。

揚げもの専用の油温度調節機能付(右ヒーター) 少量(200g)油でも使用できます。

安全機能

切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れて操作をおこなわなかったときは、約1時間(弱火は5時間)でブザーが鳴り、自動的に通電が切れます

なべ無し自動停止機能


なべを置かなかったり、外したままにすると約1分後に自動的に通電が切れます。(左·右ヒーター)

温度過昇防止・自動停止機能

空だきなどにより、なべが高温になり過ぎるのを防ぎます。また、空だき状態が続くと、自動的に停止します。(左・右ヒーター)

トッププレート高温注意ランプ

調理中は点灯。全ての調理が終わって電源を切った後も、トッププレートが熱くやけどのおそれがある間は点滅して注意をうながします。



もくじ

特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	こ信月前に
使えるなべについて ········10~11 左·右ヒーターの使いかた ·····12~13 揚げもの調理のしかた ·····14~15 チャイルドロックの使いかた ······16	信しかた
お手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17	まヨノヤ
お料理ガイド ······ 18 お料理メニュー ····· 19~23	お米理
故障かな?と思ったとき・・・・・・24~25 仕様・・・・・・25 ブザー音の消しかたと戻しかた・・・・・26 ご使用時のお願い・・・・・・26	困ったとき
保証とアフターサービス 27	

3

安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みにな り、記載事項をお守りください。

表示の説明



養女 仕 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負うことが相守されることが ます。



注意「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 自うことが相中されるが の発生が想定されること」を示します。

- *1: 重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を さします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し

禁止

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。


具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

♠ 警告



分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は据付施工店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。





子供など取り扱いに不慣れな 方だけで使わせたり、幼児に触 れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



トッププレートの上にのせて使う 調理器具(なべ、やかん、フライ パンなど)以外のもの(カセット コンロ、ボンベなど)はのせない 誤って電源が入ったとき、加熱され、火災、

爆発、やけどなどの原因になります。




禁止

吸気口・排気口やすき間などの 開口部に、ピンや針金などの金 属類や異物を入れない

吸気口・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。





吸気口、排気口や操作部に水を かけない

漏電やショートをおこし、火災・感電の原因 になります。トッププレートやカウンター (調理台)に水がこぼれたときも、すぐに ふきとってください。



⚠ 警告



トッププレートの上や近くに燃 えるものを置かない


火災・やけどの原因になります。





使用後は電源を「切」にする 火災の原因になることがあります。

電源を「切」 にする





長期間ご使用にならないときは専用 回路のブレーカーを「切」にする

ブレーカーを 漏電火災や絶縁劣化による感電の原因に 「切」にする なることがあります。ただし、調理終了 後10分は製品の冷却のため、ブレーカー を「切」にしないでください。



高温注意ランプが点灯、点滅中 はトッププレート、その周辺の 金属部にふれない

高温のためにやけどをします。





揚げものをするときは、なべを 中央に置く

なべを中央からずらして置くと、油温度 調節機能がはたらかず、油の温度が上が りすぎて火災の原因になります。



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは、電気工事店または販売 店にご相談ください。



トッププレートに衝撃を加えない

トッププレートにひびが入り電気部品が露 出し、感電の原因になります。万一、ひび がはいったときは、ただちに使用をやめ、 ブレーカーを「切」にして修理を依頼して ください。

トッププレートの上に乗ったり、物を 落としたりしない。



揚げもの、炒めもの、焼きものな どの調理中はそばをはなれない

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原 因になります。 炒めもの、焼きものなど油を使う調理を

するときも、そばを離れないで、加熱し すぎないよう火力調節をしてください。 もし、油煙が多く出たらすぐに電源を 「切」にしてください。






付属の天ぷらなべを使う 右ヒーターの揚げ物キーを使う

必ず付属の 天ぷらなべ と揚げ物キ ーを使う

底に凹凸やそりのあるなべを使ったり、左 ヒーターを使いますと油温度調節機能がは たらかず、油の温度が上がりすぎて火災の 原因になります。





200g以上

油の量は

油の量は200g以上で調理する 油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、

火災の原因になります。

揚げ物キーで油の量を設定してください。



(つづく) 5

! 注意



缶詰やアルミ箔など、なべ以外 のものを加熱しない

なべの下に紙などを敷かない

破裂してけがをしたり、赤熱してやけど をする原因になります。また、なべの熱 で紙がこげたりします。



排気口や吸気口をふさいだり、 排気口付近に手、顔、なべの取 っ手を近づけない

本体内部が過熱して火災の原因になった り、やけどの原因になります。



使用中・使用後しばらくはトップ プレート、付属の天ぷらなべの 本体や取っ手に触れない

高温のためにやけどをします。



調理以外の目的で使用しない 火災の原因になることがあります。

禁止



他の器具(ガスコンロなど)で、あ らかじめ加熱した油を使用しない

温度制御装置がはたらかず、異常加熱し 火災の原因になることがあります。



なべを不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げている と本体の損傷や落下などにより、けが、 やけどの原因になります。



火気を近づけない

感電、漏電の原因になります。



なべ、なべの取っ手などの高温 部に触れない

やけどの原因になります。



医師と相談

心臓用ペースメーカーをお使い の方は、本製品のご使用にあた り、医師とよくご相談ください。 本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



なべの空だきや過熱をしない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因になります。

なべ、トッププレートの破損の原因に もなることがあります。



使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因になること があります。



揚げもの調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因になります。 油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで 少なくできます。

「油の飛び散りを少なくするために」をごら んください。

また、他の調理中の沸とうやふきこぼれに よる水滴が油に入ると、油が飛び散り危険 です。火力の調節をしてお使いください。



みそ汁やカレーなどを温めなおすときは、 火力は弱めにしてかき混ぜながら行う

かきまぜて 強い火力で急激に温めると、底に沈んだみそや カレールーなどが突然吹き上がったり、なべがと び上がることがあり、やけどの原因になります。



する

使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると 発煙、発火の原因になります。



お手入れは冷えてから行う やけどの原因になります。

冷えてから

お願い

ラジオやテレビを近づけないでください

ラジオやテレビを近くに置きますと、ラジオやテレ ビに受信障害を及ぼすことがあります。

影響しないところまで離してお使いください。

キャッシュカード、自動改札定期券、カセ ットテープなどは近づけないでください 磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。

IHクッキングヒーター横の小物入れや、下 方のキャビネットに調味料・食品などを入 れないでください

製品排熱により、調味料・食品などが変質します。

付属の天ぷらなべは、初めてお使いにな るときは、洗ってください。

中性洗剤をスポンジにつけて洗ってください。 洗った後は、水気を拭きとってください。 スポンジのハード面での清掃や水を使う煮炊きは おやめください。さびの原因になります。

通電をやめた後も、本体からファンの回る 音がしますが異常ではありません

使用中、使用後に本体内部の温度を下げるために冷却フ ァンが回っています。

本体内部が一定温度まで下がると自動的に止まります。

左・右ヒーターの火力が自動的に下がったり、火力を (左・右ヒーター使用のときは、先に2600Wを設 、 上げられないことがありますが異常ではありません。


定したヒーターが2600W加熱になります。

左右のヒーターを同時に使用した場合、消費電力が4000Wを越えないよ うに、ヒーターの火力を2600Wから1400Wの範囲で自動的に調整して いるためです。

その場合のヒーターで使用できる火力については、火力表示ランプで確認 してください。右表に各ヒーターの火力の代表的な組合せ例を示します。 なお、ヒーターを2600Wでお使いになりたいときは他のヒーターの火力 を下げるか、使わないでください。

形名	左ヒーター	右ヒーター
BHP-M24AS BHP-M24A	2600W	1400W
	2000W	2000W

各部のなまえとはたらき




付属品

天ぷら専用なべ(1個) 揚げもの以外に使用しな いでください。



操作部




使えるなべについて

なべの材質や底の形状により、使えるなべ と使えないなべがあります。なべをお求め になるとき、ご使用になる前にお確かめく

左・右ヒーター(IHヒーター)で使えるなべについて

購入時のポイント

使えるなべでも、火力が弱くなったり、使えないなべがあります。 財団法人製品安全協会の 国間 国 剛 マークのあるなべを お勧めします。



なべの材質・形状 使えません 使えます 鉄・鉄鋳物・・・・・ アルミ・・・・・ ホーローなべは空 鉄ホーロー・・・・・ 焼をしたり、焦げ 付かせないように してください。 底面のホーローが 溶けて、焼き付き、 材質 鉄ホーロー製の魚焼器は使えません。 トッププレートの 損傷の原因になり ステンレス・・・・・ 耐熱ガラス・・・・・ ます。 一層なべ(18-0) 磁石の付くなべ ー層なべ(18-8,18-10)でなべの底厚さが0.8mmを超え るものは、火力が弱くなったり使えないものがあります。 陶磁器(土なべなど)・・・・・ 多層なべ(クラッペなべなど)は、火力が弱くなったり使え ないものがあります。なべによっては、製品内部温度が 上り、火力表示ランプが半分づつ交互に点滅して、途 中で使えなくなる場合があります。 3層で間に鉄をはさんでいるものや底が18-0ステンレスのも のは使えます。 中華なべなどの底の丸いもの 底に脚部やソリ、へこみがある もの 平らでトッププレートに密着するもの 12cm未満のもの 底の直径が12~26cmのもの 26cm以上のもの 底の 約12~14cmのものは、火力が弱くな 26cm以上のものは、ト





ったり使えないものがあります。 左右IHヒーターを同時に使う場合は、 最大外直径は24cmになります。

ッププレートからはみ出 したり、うまく調理でき ないことがあります。

なべ底の厚さが0.6mm以下のもの なべ底がそることがあります。



揚げものには、必ず「付属の天ぷらなべ」をお使いください。

なべの種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。

これは磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。

左右のIHヒーターを同時に使用した場合、なべの種類によっては、調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音 がしますが、これも磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。


左右のIHヒーターをお使いになるとき

多層なべでステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。 フライパンなどは底の厚いものの方がなべ底が変形しにくくまた、温度むらが少なく焦げにくくなります。 鉄製フライパンやなべ底厚さの薄いフライパンを予熱すると赤熱することがあります。推奨するフライパンをご使用ください。

左・右ヒーター(IHヒーター)で使えるなべの見わけかた

左右どちらのIHヒーターを使っても見分けられます。

なべに水を入れ、右IHヒーターの 中央に置く



を(1秒以上)押す

▶ピーッと鳴り電源ランプが点灯します。



右IHの電源 を押す

▶右IHランプが点灯します。




○ 使えるなべのとき

右IHヒーター火力表示ランプが点灯。

▶ヒーターに通電されます。



使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力 が弱くなる場合があります。



使用なべ検知機能が働き、 なべは加熱されません。



約1分後にランプが消灯し、ブザーが鳴り自動的に通 電が止まります。

を押す

▶ ヒーターの通電が止まり電源ランプが消灯します。





確認したら、すぐに切りを押して通電を切ってください。 そのまま放置すると、使えるなべの場合はなべが熱くなります。

左・右ヒーターの使いかた

左ヒーターを使う場合で説明しますが右ヒーターも同じです

左・右ヒーターで使えるなべについて (10ページ)

IHヒーターで調理するときのポイント

立ち上がりが早い焼きもの、炒めものの予熱は、「中火」で行なってください。

強火で予熱すると空だき状態となり、こげついたり、なべが変形することがあり

ます。

調理に合わせて、火力を調節してください。


なべの材質で火力が違います ... なべの材質によって消費電力が違ってくるためです。

「鉄」 「有磁性ステンレス(18-0)」 「非磁性ステンレス(18-8、18-10)」

の順で火力が弱くなります。(10ページ)

準備

なべに材料を入れ、左IHヒーターの中央に置く




火力調節と火力表示ランプについて

左・右ヒーターの火力表示と火力は次のようになっています。

	弱火			中火			強火	
表示ランプ								
火力(W)	120	250	400	600	1000	1400	2000	2600

お知らせ 火力を強火(2600W)で約10分間連続で使用した場合、火力は自動的に2000Wに低下します。続けて高火力でご使用になる場合は、火力調節キーで再度調節してください。最大30分まで、強火(2600W)でご使用になれます。

空だきや、油の予熱など調理物が少ない場合は、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き運転 を停止することがあります。





例:左IHヒーターで使用の場合

電源 入 を (1秒以上)押す

▶ピーッと鳴り電源ランプが点灯します。



左田 💻

入/切

▶左IHランプが点灯しヒーターに通電されます。

▶左側の火力表示ランプが5個点灯します。 火力は自動的に中火(1000W)に設定されてます。



▶火力に応じて火力表示ランプが点灯します。

> を押すと火力が強まる

⟨ を押すと火力が弱まる



お願い

焼きもの、炒めものなどで少量の油を使って予熱する場合、油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。火力を弱めに調節して加熱しすぎないよう注意してお使いください。油煙が多く出たときは加熱のしすぎです。すぐに通電をやめてください。

みそ汁やカレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しの場合は、弱火でかき混ぜながら温めてください。 火力が強すぎると沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあります。

調理が終わったら左IHの電源 [入/切]

入/切 を押す



電源

▶左IHランプが消灯し、ヒーターへの通電が切れます。

5 電源 切 を押す

ランプが消灯します。

▶右IHヒーターも同時に電源が切れ電源ランプが消灯します。 使用後は主電源を切ってください。

お知らせ トッププレートの温度が高いときは、電源を切っても高温注意ランプが点滅します。また、ファン のまわる音がしますが異常ではありません。

切 を押さないで、そのまま放置しますと、オートパワーオフ機能が働き約5分後に通電を停止します。(高温注意ランプが点滅中は、電源の通電は停止しません。高温注意ランプが消えたら通電を停止します。

お願い

ヒーターの火力が強い場合、なべや、やかんの形状などによってはふきこぼれをしたり、蒸気が勢 いよく出るおそれがあります。湯が沸騰したら適当な火力に落としてお使いください。

使い

かた

揚げもの調理のしかた(右川ヒーターのみで使えます)

⚠ 警告



揚げもの、炒めもの、 焼きものなどの調理中 はそばをはなれない

油の温度が上がりすぎたとき、 火災の原因になります。

炒めもの、焼きものなど油を使う調理をするときも、そばを離れないで、加熱しすぎないよう火力調節をしてください。 もし、油煙が多く出たらすぐに電源を「切」にしてください。



げ物調理キー

を使う

付属の天ぷらなべ を使う

がず付属の天 ぶらなべと揚 物キーを使う

底に凹凸やそりのあるなべを使いますと油温度調節機能がはたらかず、油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。



油の量は200g 以上で調理す る

油の量は 200g以上


油の量が少ないと 油の温度が上がり すぎ、火災の原因 になります。

準備

付属の天ぷらなべに800gの油を入れ、右IHヒーターの中央に置く。

目安としては付属の天ぷらなべの上のラインに合わせたとき の量です。

200g未満の油では調理しない。(下のラインに合わせたときの量です)また、800g以上の油を入れないでください。 調理材料を入れたときに油がこぼれるおそれがあります。





お願い

付属の天ぷらなべの底に凹凸やそりがないか定期的に点検して ください。

他機種の天ぷらなべは使用しないでください。付属の天ぷらなべを使用してください。

天ぷら油などが操作部に付着したままにしないでください。油が付着 したときは、すぐにふきとってください。





右IHヒーターのみで使えます

電源 入 を(1秒以上)押す

▶ピーッと鳴り電源ランプが点灯します。





n 油の量が500g~800gのときは




▶ 揚げ物ランプと温度表示(180)ランプが点滅します。

油の量が200gのときは

もう一度 / を押す

を押すごとに「800~500g」 「200g」 「解除」の順にくり返します。





- ▶火力・温度表示ランプ(緑色)の点灯箇所が移動します。
 - ≥ を押すと温度が上がる
 - [く] を押すと温度が下がる



揚げもの調理の温度調節の目安は P18

右IHの電源 入/切 を押す

- ▶ IHランプが点灯し、ヒーターに通電されます。
- ▶トッププレート手前の油の温度表示ランプ(180)が 点滅します。

ランプの点滅速度は油の温度が設定温度に近づくに つれ早くなります。(3段階)

▶油の温度が設定温度になるとピーッと鳴り点滅が 点灯に変わります。



設定温度になると



「 調理が終わったら右IHの電源 → を押す

▶右IHランプ、揚げ物調理表示ランプ、油温度表示ランプ が消灯し、ヒーターへの通電が切れます。



電源 切を押す

▶左IHヒーターも同時に電源が切れます。 使用後は主電源を切ってください。



お知らせ トッププレートの温度が高いときは、電源を切っても高温注意ランプが点滅します。また、ファン のまわる音がしますが異常ではありません。

切 を押さないで、そのまま放置しますと、オートパワーオフ機能が働き約5分後に通電を停止します。 (高温注意ランプが点滅中は、電源の通電は停止しません。高温注意ランプが消えたら通電を停止します)


チャイルドロックの使いかた

チャイルドロック(お子様がいらっしゃるご家庭などに)

チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。

チャイルドロックを設定するとすべてのヒーターの通電ができなくなります。電源を切っても、チャイルドロックはそのまま記憶されます。

ヒーター通電中は、「チャイルドロック」は設定できません。 ヒーターの通電を切ってから設定してください。



チャイルドロックを設定するとき

1 電源 入 を(1秒以上)押す



▶ピーッと鳴り電源ランプが点灯します。

▶右側の火力・温度表示ランプ7個(緑色)が点灯します。



チャイルドロックを解除するとき

- 1~3と同じ操作をする
 - ▶右側の火力・温度表示ランプ7個(緑色)が消灯します。



お手入れのしかた

電源を「切」にして、高温注意ランプが消えてから、行なってください。 お手入れはこまめにしてください。汚れがこびりつきますと、とれにくくなります。

企注意



使用中・使用後しばらくはトッププレート、 付属の天ぷらなべの本体や取っ手に触れない

接触禁止 高温のためにやけどをします。



水をかけて洗わない感電の原因になります。

水ぬれ禁止



お手入れは電源を切ってからする 感電の原因になります。


電源を切る



排気口の中に手を入れない

ひっかかり、手が抜けなくなるなどけがの

止 原因になります。



操作部

やわらかい乾いた布でふきます。



ナイロンたわしのハード面、みがき砂、ドライバーの先などでこすると傷がつくので使わないでください。 ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤を使用しないでください。 塗装面などのいたみや傷の原因になります。

トッププレート専用クリーナーセット (別売HCC-20、HCC-2) 東芝製品取扱店でお求めください。





お願い

HCC-20付属のスクレーパーでひんぱんにこすらないでください。 印刷がとれることがあります。

お料理ガイド

加熱調理の火力調節の目安

調理			火力表示		火力調節の
H/3 - 1	位置	弱火	中火	コル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	火力	120W~400W	600W~1400W	2000W~2600W	ポイント
炒める キャベツと 欠 夏野菜の	少めもの		フライパンなどを予熱す	3	予熱のやりすぎに注意し ましょう。「強火」で炒 めます。
茹でる スパゲッティ 野	-(麺類) 予菜など		-	お湯を沸す	「強火」でお湯を沸かし吹きこ ぼれる前に火力を落とすと上 手に茹でられます。
蒸す 卵の蒸し	茶碗蒸し レケーキ	-		お湯を沸す	「 <mark>強火」でお湯を沸かし</mark> ます。
焼く ビーフス	ステーキ 鉄板焼	中まで焼	フライパンなどを予熱す	焼き色をつける	予熱のやりすぎに注意しましょう。最初に高火力で焼き色をつけ次に火力を落として中まで焼きます。
ポーク	寄せなべ 7カレー 5目煮豆	煮込む	煮る	材料を煮立たせる	「強火」でお湯を沸かし ます。

材料、量、なべの形状などにより加熱状態が異なります。ようすを見て、火力を調節してください。 フライパンなどは、底の厚いものを使用した方が変形しにくく、温度むらが少ないので、焦げにくくなります。 推奨するフライパンをご使用ください。

揚げもの調理の温度調節の目安

油800g(0.9L)を加熱したときの目安温度です。

5,55 · V · H, 5 —							•	•	,
		140	150	160	170	180	190	200	
		140	150	160	170	180	190	200	
揚げる	野菜		-	★素揚げ	天ぷら	-			油の温度は温度表示より高めに 設定しています。(材料を入れ
	魚貝類				~	天ぷら	-		たとき温度が下がるため) また、材料、量により揚げ上が りが異なりますのでベタッとな ったときは温度を高めに設定し
	フライ			•				-	てください。
THE STATE OF THE S	冷凍食品					-			冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めに設定してください。
	2度揚げ 料理	1月	₩ ▶	-	₹ 2月	◆ ● ●			ポテトチップス、魚の丸揚げ、 鶏のから揚げなど

お料理メニュー

煮もののときは

IHヒーターのコツ

味をふくませコトコト煮る場合は、 「弱火」を使うと焦げつきが少なく調 理できます。

「弱火」のときは最大5時間まで連続 通電することができます。「中火」以 上は連続通電1時間で切り忘れ防止機 能が働き通電が切れます。

煮もの調理のコツ

魚を煮る時は、汁を煮立たせてから煮ると表面が固まってうまみを逃がさず、生臭さも汁に出ません。

肉の煮込み料理の場合、弱火でじっくり煮ると固い肉が柔らかくなります。 しかし、柔らかい肉はかえって固くなるので煮込みには向いていません。

五目煮豆

材料

A. 大豆
B. しょうゆ

下準備をする。

作りかた

- 1. Aを一晩つける。
- 2. ごぼう、れんこんはあく抜きをする。



2 豆を煮る。

- 1. なべにAを入れ、火力「強火」で沸とうさせる。沸とうしたら火力を「中火」に弱めてあくを取る。豆が十分柔らかくなるまで差し水をしながら火力「弱火」でコトコト約60~90分煮る。
- 2.1にごぼうを加えそのままの火力で約20~30分煮、れんこん、 昆布、にんじん、こんにゃくを加え、さらに約20~30分煮る。

3 味をつける。

1. Bを加え味がしみ込むまで火力「弱火」で、約20~30分煮込む。

茹でもののときは一

IHヒーターのコツ

旧は沸き立ちが強いので沸き立っている湯に塩を入れるときは、火力を落とすとふきこぼれや湯の飛び散りがありません。

茹でもの調理のコツ

茹でるときは、沸き立っているたっぷりの湯の中に材料を入れる と湯の温度が一定で青野菜は色・歯ざわりよく、麺も歯ざわりよ く仕上がります。

青菜は、少しでも短い時間で仕上げることで色や歯ざわり共に良 く、また栄養も保てます。

パスタの場合、沸とうの力が強いとパスタが良く踊り表面が傷つかずに仕 上がります。

うどん・そばの場合、沸とうの力が強い湯で茹でたあと、蒸らし 茹でをすると表面がツルっとしておいしく仕上がります。(市販の 麺では指定の茹で方で茹でると良く仕上がります。)

卵を茹でる場合は、卵の温度を室温にしてから茹でるとからが割れ ません。

茹でるときの塩の量

青野菜	.湯の約1~2%
卵	湯の約1%
パスタ	湯の約10%
うどん・そうめんなる	ビ無



スパゲティー ミートソース

材料(2人分)

油適量
ミートソース
A. (玉葱(みじん切り)1/2コ にんにく(みじん切り)1/2かけ
B. 合挽肉100g 赤ワインカップ ¹ / ₄
C. トマトピューレ
油

スパゲティー200g 塩20a



作りかた

ミートソースを作る。

- 1. なべを火力「中火」で熱して油を入れ、火力「中火」でAを炒める。
- 2. フライパンを火力「中火」で熱して油を入れ、合挽肉を炒め赤ワイ ンを加える。
- 3.1に2を入れ炒めながら固まらないようにCを順番に加え、火力 を「弱火」に落として約20分煮込む。
- 4. 塩・こしょう・ナツメグを加え味を整える。

イ) スパゲティーを茹でる。

- 1. 火力「強火」でたっぷりの湯を沸とうさせ塩を入れ、スパゲティ ーを茹でる。
- 2. 麺が踊るように火力を調節して茹で、針ぐらいの芯が残る程度に 仕上げる。

IHヒーターのコツ

IHは沸き立ちが早いので待たずに調理できます。高火 力で沸かすと蒸気が多量に出るため、中華セイロを3 段重ねてもむらなく蒸気がゆき渡ります。そのため、 1回に3種類の中華蒸しメニューが作れます。

蒸しもの調理のコツ

蒸す時は、たっぷりの湯を沸かしますと、蒸し器の中 も高温に保たれます。

湯の量が減ってきたらお湯を足しますと、湯の温度が 下がらず蒸気が途絶えません。

茶碗蒸しなどの卵料理は、すが入らないよう一度お湯 が沸いたら火力を落として蒸します。

卵の蒸しケーキ

材料(流し缶1台分)

薄力粉	60g
ベーキングパウダー	
卯	
砂糖	50g
エバミルク	
レーズン・アンゼリカ・ドレッドチェリー .	大さじ2

作りかた

生地を作る。

- 1. 薄力粉とベーキングパウダーをあわせてふるいにかける。
- 2. 卵白を固く泡立て、砂糖の半量を入れさらに固く泡立る。
- 3. 卵黄に残りの砂糖を入れて泡立て、2に入れて混ぜる。
- 4.3に1を加えてさっくり混ぜ、エバミルクを加える。



生地を流し缶に入れて蒸す。

- 1. 流し缶に紙を敷き、生地を流し込み、レーズンとアン ゼリカ・ドレッドチェリーを散らす。
- 2. 蒸し器に水を入れ、火力「強火」で沸とうさせる。沸とうしたら 蒸し器の中に布巾を敷き、その上に流し缶をのせる。
- 3. 火力「強火」で約20分蒸す。

焼きもののときは

IHヒーターのコツ

底が平らでトッププレート に密着し、熱の伝わりが良 く均一に温まるフライパン や鉄板で焼く。



焼きもの調理のコツ

肉類の周りを強火で焼いてうま みが出ないようにします。

ビーフステーキ

材料(2人分)

牛肉(1枚約150g)	2枚
塩	
_ こしょう	
バター	.少々
油	
A. つけあわせ	

豆とベーコンの煮込み・ベイクドポテト・クレソン

作りかた

7 下準備をする。

1. 牛肉は筋を切り、肉たたきなどで叩いて塩・こしょう をする。



1. フライパンを火力「強火」で熱し、バター・油をなじ ませ、1を入れ焦げすぎないように火力を調節しなが ら、お好みの焼き加減に仕上げる。

1回に揚げる量は、控えめにする。(油の表面積の1/2程度を目安)

出来上がりの目安は、材料が浮き上がり衣のまわりの泡が



水気をふき取り、竹串または ようじで穴をあける



皮をむき水分をふき取り、切 り目を入れる



炒めもののときは

IHヒーターのコツ

材料をかき混ぜる場合、ヒーターからフライパンやIH用中華な べを離さず調理します。右のようにフライパンを前後に動かし ながら材料をかき混ぜると高火力でも焦げつかずに出来上がり

火力を「強火」のままで、フライパンをヒーターから離したりスライド させたりして火力を調節すると、焦げつかずに炒められます。

お願い IHは火力が強いため、なべの空だきを行うと温度 過昇防止機能・自動停止機能が働き、なべが冷え るまで火力が入らない場合があります。予熱は 「中火」以下の設定で行ってください。炒めものは、 推奨するフライパンをご使用ください。

フライパンを離さずに前後に動かしながら お玉などを使って、材料を混ぜる。



→ : なべとおたまの動き **★-----**:材料の動き

炒めもの調理のコツ

高火力で炒めるときは、予め材料を下準備してから調理を始めると手際良くでき、焦がしたり、炒めすぎたりせず調理できます。 炒める時は、フライバンやIH用中華なべに余裕を持たせた量で調理すると材料が良く動き、焦げつかず、調味料も まんべんなくからみます。

キャベツと豚肉の 炒めもの

材料(2人分)

キャベツ (3cm角)180g 豚バラ肉 (固まり)150g にんにく (スライス)1/2片 ごしている。
立 恢 酉
油
A. 合せ調味料
しうまみ調味料

ごま油適量



作りかた

下準備をする。

- 1. 豚バラ肉を固まりのまま、約20分茹でてから冷やし、薄切りにする。
- 2. Aの合わせ調味料を作る。

炒める。

- 1. フライパンに油をひいて火力「強火」でにんにくと豆板醤を炒める。
- 2. 豚バラ肉・キャベツを加え、火力「強火」で手早く炒める。
- 3. Aの合せ調味料を加えて味をからめる。
- 4. 火からおろしてごま油を落とす。

右ヒーターの・オーを使ってください。 付属の天ぷらなべに油を200g以上入れて調 理してください。

(14、15ページ)油の量に合わせて キーで、200、500~800を選んでください。

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど!

(水分が残っていると油がはねることがあります。)

いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。 長時間あげると破裂!

(特にけんさきいかや、するめいかなどは注意) なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!

衣や生地作りのご注意

天ぷら衣は固すぎないように!

水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶし てから衣をつけて!

ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!



小さくなったとき。



天ぷら

材料(2人分)

	•	
えて	び	4尾
しし	しとう	4本
その	の他にんじん、れんこんなどお好みの材料	
	(付属の天ぷらなべ使用)	
Α.	「小麦粉(薄力粉)カッ 冷水カッ 卵	プ1強
	冷水カッ	プ 3/4
	「蚵	1個

作りかた

下準備をする。

- 1. えびはからと背わたをとり、腹側に 切れ目を入れる。
- 2. ししとうは穴をあける。
- 3. Aをあわせて衣を作る。



9 揚げる。

- 1. 天ぷらなべに油を入れ、右田ヒーターにのせる。
- 2. **ノ** キーを1回押して油の量を「800~500g」に設 定し(油200g表示ランプ消灯状態) (で「170」 度に設定する。
- 「ピー」と鳴ったら、Aの衣をつけ野菜を揚げる。
- 3. 次に「180」度に設定する。「ピー」と鳴ったら、Aの 衣をつけえびを揚げる。

故障かな?と思ったとき

.15 44	F B	60 mm - > > 1
	原因	
ヒーターが入らない	電源、またはブレーカーが「切」に なっていませんか。	電源、またはブレーカーを「入」 にしてください。
左・右ヒーターになべをのせ	使用できないなべを使っていませんか。	「使えるなべについて」をごらん ください。(10ページ)
電 源 [入] を 押 し て 左 右 の [入] キーを押しても火力 表示ランプが点滅し、なべが	底が球状のなべや、底に脚がついた なべではありませんか。	
熱くならない	なべが加熱部の中央から、ずれてい ませんか。	
調理中、「ブーン」という音 や「ジー」という音がする	なべの種類によっては音が発生する 場合があります。	異常ではありません。 そのままお使いください。
調理後、本体からファンの 回る音がする	本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが回っています。	異常ではありません。 冷却後自動的に止まります。
左・右ヒーターを使用中、 なべをトッププレートから はずしておいたらブザーが 鳴り、通電が停止した	なべをトッププレートからはずしますと、約1分後に自動的に通電が止まります。「なべ無し自動停止機能」をごらんください。(2ページ)	異常ではありません。 再度、通電してください。
使用中、ブザーが鳴り、通電 が停止した	約1時間以上連続で通電していませんか。(弱火時は約5時間) 詳しくは「切り忘れ防止自動停止機 能」をごらんください。(2ページ)	異常ではありません。 再度、通電してください。
左右ヒーターの火力が自動 的に下がったり、火力を上 げられないことがある	強火で10分間連続使用していませんか。 詳しくは「お知らせ」をごらんください。(12ページ)	続けて高火力でお使いになる場合 は、再度、火力を調節してくださ い。
	左右のヒーターを同時に使用していませんか。左右のヒーターを同時に使用しますと消費電力が4000Wを越えないように、左・右ヒーターの火力を自動的に調整しているためです。	他のヒーターの火力を下げるか使わないでください。 詳しくは「お願い」をごらんください。(7ページ)
使用中火力を変えたり、なべ を動かしたとき、火力表示 ランプが点滅する	非磁性ステンレスなべや底の直径の小さいなべを使用中、火力を変えたりなべが動いたとき、なべ検知が働くためです。	異常ではありません。
キーを受けつけない (ヒーターが入らない)	チャイルドロックが設定されていませんか。ロック時は右側の火力・温度表示ランプ(緑色)が7個点灯しています。	チャイルドロックを解除してください。(P16) 左記の緑ランプが消灯したことを確認してください。

運転中にこんな表示が出てブザーがなったら


表示	原因	処置方法
ブザーが鳴り、左IH火力表 示ランプまたは右IH火力表 示ランプの左右半分ずつが 交互に点灯する	内部の温度が異常に高くなっています。排気口がタオルなどでふさがれたり、目詰りしていませんか。	ふさいでいるものを取り除き本 体が冷えてからお使いください。 排気カバーの目詰りをとってく ださい。
交互に無対 9 る	多層なべを使っていませんか? なべの種類によっては製品内部温 度が高くなります。	「使えるなべについて」をごらん ください。(10ページ)
交互にくり返し点滅 - プログロー 1 世 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	やかんやなべなどの水がな くなって空焼きになってい ませんか。	やかんやなべを取り除き、 電源 切 を押して、トッププレ ートが冷えてから、再び 🛆 を
及び右または左IH電源ラン プが点滅する	空だき状態が長く続くと自 動停止機能が働きます。	(1秒以上)押して表示が消えることを確認してください。 切 入 1 2
上記以外の表示の場合	本体に異常が発生したこと をセンサーが検知したもの です。	電源 切 を押して電源のブレーカーを一度「切」(OFF)にしてから、再度 入 を押してお使いになってみてください。再度発生するようでしたら電源 切 を押して電源プレーカーを「切」(OFF)にして、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

ご使用中に異常が生じたときは、上記をお調べください。調べていただき、なお異常がある場合は、使用を中止し、 必ず電源とブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

仕樣

電源	単相200V(50-60Hz共用)
総消費電力	4000W
定 右IHヒーター	2600W
格 左IHヒーター	2600W
大 き さ	幅442×奥行520×高さ92(mm)
質量(重さ)	約9Kg
電源コード	2.0 mm² 3芯 キャプタイヤケーブル
電源プラグ	2極・接地極付・250V・20A

ブザー音の消しかたと戻しかた



ブザー音を消す

キー操作の音だけを消すとき

- 1 電源 入 を (1秒以上)押す ピーッとなり電源ランプが点灯
- 3 右IHヒーター火力調節 → を長押し(3秒以上)する

全てのブザー音を消すとき

- 1 電源 入 を (1秒以上)押す ピーッとなり電源ランプが点灯
- カ 右IHヒーター火力調節 (<) を5回押す</p>

ブザー音をなるように元にもどす

- 1 電源 入 を (1秒以上)押す ピーッとなり電源ランプが点灯
- カ 右IHヒーター火力調節 (<) を2回押す</p>
- 3 右IHヒーター火力調節 → を長押し(3秒以上)する

ご使用時のお願い

ホーローなべなどで、空焼きや焦げ付かせなどをしないようにしてください。 なべ底のホーローが、溶けて焼き付き、トッププレートの損傷の原因になり ます。

(その他のなべについては、取扱説明書の「使えるなべについて(10、11ページ)」をお読みください。)

保証とアフターサービスの対象はあください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(北海道 東北 関東、 田日本地区(甲信越、東海、沖縄県 西日本地区(上記以外))06-6440-4411

365日 お応えします

お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

この東芝IHクッキングヒーターには、保証書を別 途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店または工事店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 この東芝IHクッキングヒーターの保証期間は、お 買い上げいただいた日から1年です。その他、詳し くは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

24~25ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源を「切」にして据付施工店にご相談 ください。

保証期間中は...

保証書の規定に従って、据付施工店が修理させていただきま す。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は……

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

修理料金の什組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。				
技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

ご連絡いただきたい内容

品		名	東芝IHクッキングヒーター
形		名	BHP-M24A/BHP-M24AS
据	付	日	年 月 日
故障	の状	況	できるだけ具体的に
ľJ	住	所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください
お	名	前	
電言	舌 番	号	
訪問	希望	日	
便和	钊 メ	ŧ	据付施工店名を記入されておくと便利です。
			TEL.

長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!



このような症状は ありませんか?

キーを押し、調理を開始しても調理 器具が加熱されない。

調理中、ファンの回っている音がしない。 本体の一部が割れ、ゆるみ、がたつきが

使用中に異常な音や臭いが出ることがある。 その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、電 源を「切」にして、必ず据 付施工店に点検・修理を依 頼してください。(技術のあ るサービスマン以外の人は 絶対に本体を分解しないで ください。)

愛情点検

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)